



- Komponentenliste:
- 1: Gehäuse K900
  - 2: KB-04 Uc:400V~ mit Vorschaltöffner und Schockaufsatz
  - 3: Bremsplatte 400V~
  - 4: Motor (Stern oder Dreieck)
  - 5: Thermokontakt

Falls kein Thermokontakt vorhanden, blaue Ader auf graue Ader klemmen.

				Tag	Name	Bezeichnung	
			Bearb.	21.03.13	Tr	K900/B/TAZ/Therm	
			Gepr.				
			<b>KLINGER BORN</b>			ZgNr.	e_00989002
Ind.	Änderung	Tag				Name	